

STALO ŽIDINYS „FIRE“

Prieš pradėdami naudotis šiuo PHILIPPI stalo židiniu „FIRE“, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir griežtai laikykitės nurodymų.

DĖMESIO:

- Saugokite nuo vaikų ir laikykite jiems nepasiekiamoje vietoje;
- Stalo židinį naudokite tik ant ugniai atsparaus, stabilaus ir lygaus paviršiaus;
- Pripildę kuro talpą ir/ar uždegę stalo židinio dagtis nelieskite ir nejudinkite stalo židinio;
- Nepalikite daiktų ant stalo židinio;
- Įsitinkite, kad 80 cm atstumu aplink stalo židinį nėra degių medžiagų;
- Neuždenkite stalo židinio iki kol neįsitikinsite, kad židinys atvėso;
- Nepalikite degančio stalo židinio be priežiūros;
- Šis stalo židinys netinkamas naudoti šildymo tikslais;
- Atkreipkite dėmesį į bendrąsias atsargumo priemones dirbant su atvira ugnimi.

INSTRUKCIJA:

Naudokite tik aukštos kokybės parafino lempų aliejų, kurio degimo temperatūra yra ne mažesnė kaip 60 °C. Jokiu būdu nenaudokite kvapiųjų aliejų ar esencijų, žibalo.

1. Kruopščiai išpakuokite židinį.
2. Užpildykite židinį bioetanoliu.
3. Norėdami užpildyti kuro talpą, pridėtų žnyplių pagalba atidarykite didįjį dagties laikiklį viduryje.
4. Paimkite piltuvėlį, įstumkite jo vamzdelį į angą ir lėtai pilkite bioetanolį į piltuvėlį. Įpilkite tik 500 ml bioetanolio ir jokiais būdais neviršykite maksimalaus užpildymo tūrio!
5. Tuomet įkiškite dagties laikiklį atgal į lempos pagrindą. Iš laikiklio išlindęs dagties galiukas turi būti ne ilgesnis nei 1 mm. Jei ant pagrindo pateko bioetanolio - kuo skubiau pašalinkite sausa servetėle. DĖMESIO: jokiais būdais nedekite stalo židinio dagties, jeigu ant pagrindo yra likusio bioetanolio.
6. Sudėkite akmenėlius tarp dagties laikiklių ir uždekite dagtį.

Norėdami reguliuoti liepsnos aukštį, naudokite pridėtas žnyples:

- kuo ilgesnė dagtis, tuo bus aukštesnė liepsna. Jeigu pastebėjote, kad liepsna per aukšta, užgesinkite stalo židinį užpūsdami liepsną burna ir atsargiai žnyplių pagalba minimaliai įstumkite dagtį giliau. DĖMESIO: laikykitės saugaus atstumo, kad nenudegtumėte, neprisilieskite prie įkaitusių paviršių.
- jeigu liepsna per žema, užgesinkite stalo židinį užpūsdami liepsną burna ir atsargiai, žnyplių pagalba minimaliai ištraukite dagtį. DĖMESIO: laikykitės saugaus atstumo, kad nenudegtumėte, neprisilieskite prie įkaitusių paviršių.

ĮSPĖJIMAS: iš laikiklio išlindęs dagties galiukas turi būti ne ilgesnis nei 1 mm.

VALYMAS: šis stalo židinys gali būti valomas su indų plovikliu. Bet griežtai draudžiama naudoti indaplovėje.

NAUDOJIMAS: šį stalo židinį galite naudoti tiek patalpoje, tiek lauke. Norėdami naudodami ant baldų, pasirūpinkite karščiui atspariu pagrindu.

NAUDOJIMAS LAUKE: Įsitinkite, kad į stalo židinį nepateks vanduo. Kitu atveju bus sunku arba neįmanoma uždegti.

ŠILUMOS IŠSISKYRIMAS: šis stalo židiny s pagamintas iš metalo, kuris gerai praleidžia šilumą. Stalo židiniui užgesus ar jį užgesinus - pagrindas, akmenys ir stiklas gali būti įkaitę. Būkite ypač atsargūs, kai liečiate stalo židinį po naudojimo, kad išvengtumėte nudegimų. Naudoti tinkamas tik medvilne dengtas stiklinis dagtis, kurio skersmuo 4 mm, ne ilgesnis nei 75 mm.

Linkime Jums malonių akimirų saugiai mėgaujantis šiuo stalo židiniu „FIRE“.

DĖMESIO! Saugokite stalo židinį ir bioetanolį nuo vaikų, laikykite jiems nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudojimą būtinai atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

NIEKADA NEPALIKITE DEGANČIO ŽIDINIO BE PRIEŽIŪROS.

ĮSPĖJIMAS: net ir neuždegtą židinį saugokite nuo vaikų ir nepalikite nei stalo židinio, nei bioetanolio, nei pridėtų priedų (piltuvėlis, žnyplės) be priežiūros.

DĖMESIO: saugoti stalo židinio kurą nuo mažų vaikų, laikyti nepasiekiamoje vietoje. Saugoti, kad maži vaikai negurkšteltų stalo židinio kuro ar nečiulptų dagties. Neteisingas stalo židinio kuro vartojimas gali sutrikdyti plaučių ar skrandžio bei žarnyno veiklą. Perskaitykite įspėjimus nurodytus ant originalios stalo židinio kuro pakuotės!

DĖMESIO: Neskatininkite vėmimo, jei nuryjama stalo židinio kuro. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba susisiekite su toksikologijos informacijos centru ir nurodykite įspėjimus nurodytus ant originalios stalo židinio kuro pakuotės!

DĖMESIO: stalo židinio dagties galas gali būti ištrauktas ne daugiau 1 mm. Naudoti tinkamas tik medvilne dengtas stiklinis dagtis, kurio skersmuo 4 mm, ne ilgesnis nei 75 mm.

ĮSPĖJIMAS: Pildant stalo židinį kuru jokiais aplinkybėmis negalima viršyti didžiausios 500 ml talpos. Stalo židinį uždekite tik tuo atveju, jei jis pastatytas ant ugniai atsparaus pagrindo ir stabiliai stovi. Nejudinkite degančio židinio. Kuro talpos (rezervuaro) šone yra maža oro anga, todėl užpildžius talpą nerekomenduojame judinti stalo židinio, nes gali ištekti įpiltas kuras.